



ASTRA INDUSTRIES SAL

NOTICE

ASTRA ARL 4x8 Watts

Notice de Montage (Français)

- Appareil conçu pour une installation simple. Il doit être uniquement posé sur un faux plafond de 60 x 60 cm de trame. (photo 1)
- Brancher le courant sur la prise installé à l'arrière de l'appareil préalablement à la pose de l'appareil. (photo 2)
- Tester l'appareil avec le courant (110-240 Volts, 50-60 HTZ)

PRECAUTIONS

- Il est impératif de relier cet appareil électronique à la fiche terre
- Ne pas allumer et éteindre cet appareil de façon rapide et intempestive en un court laps de temps ceci pourrait endommager le system électronique.
- Ceci est un appareil électronique L'électricité statique peut endommager certains élément, prendre les précautions nécessaire a cet effet
- Préserver un espace de deux centimètres au dessus de l'appareil afin de dégager le system de refroidissement et faciliter la circulation de l'air.
- Ne pas procéder à des opérations de soudure a l'arc sur la ligne.
- L'acide acétique détruit la diode. (Vinaigre)
- Ne pas inverser les fils électriques basse tension entre le driver et le LED
- Ce luminaire à Led ne peut être installé que par un professionnel.
- Ce luminaire n'a pas besoin de maintenance, pour le nettoyage du métal une serviette sèche, ainsi que de l'alcool éthylique pour le LED

GARANTIE

- Une garantie de 2 ans est offerte par ASTRA pour la diode ainsi qu'une garantie de six mois pour le transformateur a courant continu, à la condition que les précautions d'usage aient été respectés.



PHOTO 1



PHOTO 2